

HOOLDUSE NIMETUS	Hooldustööde tegemist tuleb masina pikaealisuse huvides võtta täie tõsidusega. Alltoodud hooldusintervallid on maksimaalsed mis lubatud. Kui töötate rasketes tingimustes ja masin saab kõva vatti, võiks isegi sagedamini hooldada!						
	ESIMESED 5 TÖÖTUNDI	ENNE IGA KASUTUSKORDA	PEALE IGA 25 TÖÖTUNDI	PEALE IGA 50 TÖÖTUNDI	PEALE IGA 100 TÖÖTUNDI	PEALE IGA 200 TÖÖTUNDI	IGAL AASTAL
<b>MOOTOR</b>							
Lisainfo saamiseks konsulteerige spetsialistidega või uuri mootori manuaali.							
Kontrolli õlinormi		<b>X</b>					
Kontrolli lekkeid		<b>X</b>					
Kontrolli õhu juurdepääsu mootorile		<b>X</b>					
Puhasta eelõhupuhastit			<b>X</b>				
Puhasta õhupuhastaja elementi			<b>X</b>				
Puhasta jahutusventikat					<b>X</b>		
Õlivahetus	<b>X</b>			<b>* X</b>			<b>X</b>
Õlifiltri vahetus	<b>X</b>				<b>X</b>		<b>X</b>
Kontrolli süüteküünalt						<b>X</b>	
<b>KÄIGUKAST-TAGASILD</b>							
Kontrolli õlitaset		<b>X</b>					
Kontrolli õlilekkeid		<b>X</b>					
Vaheta õli ja filtrit						<b>X</b>	
<b>MASIN ÜLDISELT</b>							
Kontrolli turvalisaid **		<b>X</b>					
Kontrolli rehvirõhku		<b>X</b>					
Kontrolli akut							<b>X</b>
Lase kõikidesse niplitesse mäaret				<b>X</b>			<b>X</b>
Viska kogu masinale pilk peale		<b>X</b>					

\* Traktoritel on tehasepoolt mootori õlinorm täis. Vaheta esimest korda õli peale esimest 5-8 töötundi, seejärel peale 50 töötundi. Kui aga töötad väga rasketes oludes kus mootor saab rohkem kuuma või koormust, siis iga 25 töötunni tagant.

\*\* Turvalisad on lisad, mis on loodud juhi kaitseks, näiteks istmelüliti